

Inspektionsintervalle

Abfallsammelfahrzeuge und Lifter-Systeme

Auszug des Serviceheftes:

Bitte beachten Sie

ASF			LIFTER		
Insp.	Betriebsstd.	Zeitraum	Insp.	Betriebsstd.	Zeitraum
ZE	250 h	6-8 Wochen			
Z1	750 h	6 Monate	Z1	750 h	6 Monate
Z2	1500 h	12 Monate	Z2	1500 h	12 Monate
Z3	2250 h	18 Monate	Z3	2250 h	18 Monate
Z4	3000 h	24 Monate	Z4	3000 h	24 Monate
Z5	3750 h	30 Monate	Z5	3750 h	30 Monate
Z6	4500 h	36 Monate	Z6	4500 h	36 Monate
Z7	5250 h	42 Monate	Z7	5250 h	42 Monate
Z8	6000 h	48 Monate	Z8	6000 h	48 Monate
..
Z16	12000 h	96 Monate	Z16	12000 h	96 Monate

Unabhängig von den vorgeschriebenen Inspektionen (s.Tabelle), sind die Pflege- und Wartungsarbeiten gemäß der Betriebsanleitung durchzuführen. Beachten Sie die angegebenen Füllmengen und Einstellwerte.

ASF / LIFTER-Betriebsstunden bei Einschichtbetrieb =6h/Tag